

チュートリアルソフト一覧

(注) ○印は、検証済みです。 その他は、チェック無しになります

項目	対応状況			出荷時モニター	
	ESP32	RaspiPICO	PCモードのみ	ESP32	RspiPICO
Lesson0 LED点滅	○	○		稼働	稼働
Lesson1 7seg	○	○		稼働	Independ exccution
Lesson2 RFID	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson3 SDカード	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson4 音楽演奏	○	○		稼働	稼働
Lesson5 サーボ	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson6 リレー	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson7 温度センサー	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson8 侵入警報	○			稼働	稼働
Lesson9 光検知	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson10 カメラ			○	Independ exccution	Independ exccution
Lesson11 GitHub と Cmake			○	Independ exccution	Independ exccution
Lesson12 FreeRTOS			○	PC mode	PC mode
Lesson13 Drone			○	Independ exccution	Independ exccution
Lesson14 XIAO PR2040	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson15 Scratch	○			PC mode	PC mode
Lesson16 Blynk	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson17 Linux	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson18 IDE	○			Independ exccution	Independ exccution
Lesson19 Python	○			Independ exccution	Independ exccution
シリアル・WiFi通信	○			Independ exccution	Independ exccution
Visual Studio 2019でのESP32制御			○	Independ exccution	Independ exccution
ExcelVBA			○	Independ exccution	Independ exccution
オシロスコープ				Independ exccution	Independ exccution

(注1) 動作検証は、当社開発環境でのみ実施しています。従って、お客様の環境下では動作保証出来ません。

(注2) ネットワークは複雑な要因が絡みます。サポート契約をお願いします。そうでないと質問にはお答え出来ません。

(注3) IDE 及び Visual Studio 2019は、お客様で新規にInstallして開発環境を構築することをお勧めします。

(注4) PCモードのみは、ESP32 及び RaspiPICOとは関係ありません。PCでのみ動作します。

(注5) サンプルソフトは、スケッチ例や参考サイトソフトを引用しています。独自作成では無いです。 PCモードのみは、ESP32 及び RaspiPICOには関係ありません。PCでのみ動作します。

(注6) Independ exccutionは、サンプルソフト組み込みを前提としています。モニターでは検証していません。

(注7) PC modeは、PC上でのみ動作します。

